

Índice

Informação obrigatória.....	3
Descrição dos símbolos de aviso	3
Avisos de segurança	4
Prefácio	6
Garantia e assistência	6
1. Primeiros Passos	8
1.1 Conteúdo da Embalagem	8
1.2 Instalação da base	9
1.3 Introdução ao televisor	11
1.4 Funcionalidade	11
1.5 Painel de Controlo	12
1.6 Tomadas de entrada e de saída	12
1.7 Controlo Remoto	14
1.8 Introdução das pilhas no controlo remoto	18
2. Instalação do televisor	20
2.1 Alimentação	20
2.2 Conexões Posteriores	20
2.3 Utilizar a TV	22
2.3.1 Ligar e desligar o televisor	22
2.3.2 Mudar de origem do sinal	22
2.3.3 Efectuar uma Pesquisa Automática de Canais	22
2.3.4 Selecção de canais	22
2.3.5 Ajustar o volume	22
3. Ajustar as definições do Menu (OSD)	23
3.1 Definições dos menus OSD	24
3.2 Definições de Ajustamento de Imagem	24
3.3 Ajustar as Definições de Som	25
3.4 Ajustar as opções do televisor	26
3.5 Ajustar as Definições das Funcionalidades	29

Índice

3.6 Ajustar as Definições do modo Económico	32
4. Resolução de problemas	33
5. Valores Suportados.....	34
6. Formatos compatíveis para suporte USB	35
7. Especificações	36
8. Desmontar o suporte da base	37
9. Utilizar o Organizador de Cabos	38

Informação obrigatória

Declaração de conformidade com as normas da CE

Este dispositivo está em conformidade com os requerimentos da Directiva 2004/108/EC do Conselho da UE na aproximação das leis dos Estados Membros em relação à compatibilidade electromagnética e directiva 2006/95/EC sobre a harmonização das leis dos Estados Membros relativamente a equipamento eléctrico para utilização com determinados limites de voltagem. A Hannspree não pode ser responsabilizada por qualquer falha no cumprimento dos requerimentos resultante de uma modificação não recomendada do dispositivo.

Descrição dos símbolos de aviso



AVISO



Este símbolo é utilizado para alertar o utilizador para a existência de importantes instruções relativas à utilização e manutenção (reparação) bem como para a existência de importantes informações adicionais relacionadas com este televisor.

ATENÇÃO



Este símbolo é utilizado para alertar o utilizador para o risco de choque eléctrico devido à existência de componentes perigosos e não isolados.



Avisos de segurança



Notas sobre a segurança na instalação

Local

Evite a exposição prolongada do televisor à luz solar directa ou a outras fontes de calor. Deixe espaço suficiente entre o televisor e a parede para permitir uma adequada ventilação.



AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha este dispositivo à chuva ou a humidade.

O dispositivo não deve ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar sobre o mesmo objectos com líquidos, tais como vasos.



ATENÇÃO

Esta instruções de reparação são destinadas exclusivamente a pessoal de reparação qualificado. Para reduzir o risco de choque eléctrico, não proceda a qualquer operação de reparação para além das contidas no manual de instruções a menos que esteja qualificado para o fazer.



AVISO

Para evitar o perigo de incêndio, mantenha sempre velas e outras fontes de chamas vivas afastadas deste produto.

Notas:

- O televisor HD LED-LCD destina-se apenas a entretenimento estando excluídas quaisquer tarefas de apresentação visual.
- Este dispositivo utiliza um conector VGA para ligação ao PC. Para reduzir a influência da frequência da rede no sinal de origem, utilize um cabo VGA com blindagem de ferrite.

Segurança pessoal

-
1. Para evitar sobrecarregar a fonte de alimentação, nunca ligue demasiados dispositivos eléctricos a uma mesma tomada, extensão eléctrica ou cabo de extensão.
-
2. No interior do televisor existem perigosos componentes eléctricos com alta voltagem. Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa.
-
3. Não coloque ou deixe cair objectos metálicos, objectos de pequenas dimensões ou materiais inflamáveis através dos orifícios de ventilação do televisor.
-
4. Se o televisor for derrubado, se cair, ou se for danificado por qualquer outra forma, desligue imediatamente o cabo de alimentação e contacte um técnico autorizado.
-
5. Se houver entrada de líquido no interior do televisor através de pulverização ou derrame, contacte um técnico autorizado.
-
6. O ecrã do televisor é feito de vidro. Evite bater nele ou riscá-lo. Se o ecrã se partir, não toque no vidro.
-
7. Não deixe que as crianças utilizem o televisor sem supervisão.
-
8. Tenha cuidado ao desligar a ficha. Segure sempre pela ficha. Não tente desligar a ficha puxando pelo cabo de alimentação.
-

Instalação

-
1. Não coloque o televisor em locais onde exista demasiada humidade ou demasiado pó.
-
2. Evite bloquear os orifícios de ventilação do televisor, não o coloque sobre camas, sofás, alcatifas ou no interior de armários.
-
3. Instale a antena exterior longe de cabos de alta tensão para evitar potenciais situações de perigo.
-



Prefácio

Obrigado por ter comprado um televisor com ecrã de cristais líquidos (televisor HD LED-LCD) da Hannspree. O seu novo televisor permite-lhe desfrutar de áudio e de vídeo de qualidade superior ao mesmo tempo que enriquece o seu estilo de vida graças à sua tecnologia avançada.

Leia atentamente este manual antes de instalar ou utilizar o seu televisor. Para garantir a instalação e o funcionamento seguro e correcto do seu televisor, é importante seguir as instruções de segurança e de funcionamento constantes deste manual.

Este manual de instruções foi concebido para o ajudar a instalar e a utilizar o seu televisor. A informação contida neste manual foi cuidadosamente verificada em termos da sua precisão, no entanto, não podemos garantir que o conteúdo do mesmo esteja correcto. A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Até ao limite permitido por lei, a Hannspree, Inc. ("Hannspree") não se responsabiliza por quaisquer danos directos, indirectos, especiais, exemplares, acidentais ou consequentes resultantes de qualquer defeito ou omissão neste manual, mesmo que tenha sido previamente alertada para a possibilidade de ocorrência de tais danos.



Garantia e assistência

Para mais informações acerca da obtenção de assistência no âmbito da garantia, consulte o "Cartão de garantia" incluído com o seu televisor.

Copyright

© Copyright 2010 Hannspree, Inc.

Reservados todos os direitos. Este manual está protegido por direitos de autor e é distribuído ao abrigo de licenças que restringem a sua utilização, cópia e distribuição. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida seja sob que forma for ou por quaisquer meios sem o consentimento prévio por escrito da Hannspree. O televisor descrito neste manual pode incluir software da Hannspree (ou de terceiros) sujeito a direitos de autor. A Hannspree (ou terceiros) reserva-se o direito exclusivo ao software sujeito a direitos de autor, como é o caso do direito de distribuição ou de reprodução do software sujeito a direitos de autor. Da mesma forma, e até ao limite permitido por lei, qualquer software sujeito a direitos de autor incluído no produto descrito neste manual não pode ser distribuído, modificado, sujeito a engenharia inversa ou reproduzido seja de que forma for sem o consentimento prévio por escrito da Hannspree (ou de terceiros).

Os logótipos da Hannspree apresentados neste manual são marcas registadas da Hannspree. Todos os outros nomes de produtos, marcas registadas ou logótipos mencionados neste manual são utilizados apenas para fins de identificação, tratando-se de marcas registadas dos respectivos proprietários.

A compra do produto descrito neste manual não atribui directa ou indirectamente, ou outro, qualquer licença ao abrigo dos direitos de autor, de patentes, de pedidos de patente ou de marcas registadas da Hannspree, excepto em termos do funcionamento normal, não exclusivo, resultante da venda do produto.

Aviso de Marca Registada



Os produtos da Hannspree incluem a tecnologia HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface).

HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas registadas da HDMI Licensing LLC.

Aviso de Licença e Reconhecimento de Marca Registada



Fabricado sob licenciamento da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo com o duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories.

1.1 Conteúdo da Embalagem

Certifique-se de que os seguintes componentes estão incluídos na embalagem. Contacte imediatamente o Serviço de apoio ao cliente da Hannsprees se qualquer um dos itens estiver em falta ou danificado.

- Televisor
- Manual do Utilizador
- Guia de consulta rápida
- Certificado de garantia
- Cabo de alimentação
- Controlo remoto e pilhas
- Pano para limpeza da TV
- Parafusos do suporte x 3 (para 19"/22")
- Parafusos do suporte x 4 (para 25"/28"/32"/42")



ME61




De acordo com as regulações WEEE, este Televisor não pode ser eliminado como lixo convencional na Europa quando deixar de ser útil. Consulte por favor as informações relativas a reciclagem no nosso sítio Web para mais detalhes.



1.2 Instalação da base


SV19/SV22:




(1) Instale sempre a base do televisor com a ajuda de outra pessoa.

(2) Pouse o televisor sobre uma toalha ou pano, para evitar riscar o exterior ou o vidro, colocando-o próximo à extremidade da mesa.


(3) Siga a indicação expressa e instale a base na direcção correcta.



Certifique-se de que segura o televisor firmemente com a mão para evitar que este deslize.




Insira a base e insira e aperte os 3 parafusos (fornecidos). Queira aparafusar com uma chave adequada para o tipo de parafusos.



Transporte sempre o televisor com a ajuda de outra pessoa.


SV25/SV28/SV32/SV42:




(1) Instale sempre a base do televisor com a ajuda de outra pessoa.

(2) Pouse o televisor sobre uma toalha ou pano, para evitar riscar o exterior ou o vidro, colocando-o próximo à extremidade da mesa.


(3) Siga a indicação expressa e instale a base na direcção correcta.



Insira a base e insira e aperte os 4 parafusos (fornecidos). Queira aparafusar com uma chave adequada para o tipo de parafusos.



Certifique-se de que segura o televisor firmemente com a mão para evitar que este deslize.



Transporte sempre o televisor com a ajuda de outra pessoa.

1.3 Introdução ao televisor

Este televisor permite-lhe ver programas Analógicos (PAL/SECAM), canais de televisão digital (DVB-T/DVB-C) e conectar facilmente a videogravadores, STBs ou leitores de DVDs às portas de entrada SCART, HDTV (componente), AV (Composto) e HDMI (a localização destas portas depende do modelo). Também pode usar o Televisor como monitor para o seu PC, ao conectá-lo via a porta VGA.

Existem botões de controlo práticos na TV e um útil controlo remoto permitem-lhe mudar de canal, ajustar o volume e alterar as definições de visualização através de um sistema de menus apresentados no ecrã e de fácil utilização. Os altifalantes estéreo internos do televisor proporcionam um som cheio e rico. A porta de saída de áudio permite a ligação a um sistema de áudio externo ou a auscultadores.




1.4 Funcionalidade

- Sintonizador de TV: Sintonizador de TV Incorporado
- Suporte para Áudio/Vídeo:
 - Entradas SCART
 - Entrada VGA (PC)
 - Entradas HDMI
 - Entrada HDTV (Componente)
 - Entradas áudio E/D
 - Entrada linha de PC
 - Saída de 3,5 mm para auscultadores estéreo
 - Entrada AV (Composto)
 - Saída SPDIF (saída de áudio digital)
- Sistema de menus no ecrã (OSD)
- USB (Música, fotografias e filmes)
- USB para actualização de firmware
- Teletexto de nível 1.5 com 1000 páginas de memória
- Altifalantes estéreo incorporados
- Tecnologia de Aperfeiçoamento de Imagem
 - 3:2 e 2:2 pull down
 - Filtro 3D em Pente
 - TV HD-ready
 - Desentrelaçamento 3D MA
 - Controlo dinâmico da luz de fundo
 - Contraste dinâmico
- Design ecológico
- Redução de Ruído


Nota :











- Os dispositivos suportados mencionados neste manual podem variar conforme os modelos. Para mais informações, consulte o manual do utilizador fornecido pelo fabricante ou o guia de consulta rápida do seu televisor.






1.5 Painel de Controlo

Descrição	Botão	Função
Alimentação		Prima para ligar e desligar o televisor.
Origem de Entrada	INPUT	Prima para seleccionar a origem de entrada adequada.
Menu	MENU	Prima para activar/desactivar o menu OSD.
Seleccção de programa	P 	Prima para subir na lista de canais ou aceder ao item anterior no menu apresentado no ecrã.
Seleccção de programa	P 	Prima para descer na lista de canais ou aceder ao item seguinte no menu apresentado no ecrã.
Botões para ajustamento do volume	VOL +	Prima para aumentar o volume ou mover para a direita no menu OSD.
Botões para ajustamento do volume	VOL -	Prima para diminuir o volume ou mover para a esquerda no menu OSD.
Sensor de IV remoto		Receber comandos do controlo remoto.
Indicador de alimentação / Suspensão		Indica os estados de ligado ou em suspensão. O LED fica branco quando o dispositivo é ligado.
Altifalantes		Providenciam sons de alta qualidade.


1.6 Tomadas de entrada e de saída






Descrição	Ligação	Função
Cabo/Antena	 <small>CABLE / ANTENNA</small>	Ligação a uma antena ou serviço de cabo.










Descrição	Ligação	Função
Saída de Auscultadores		Para ligar os auscultadores ou os altifalantes externos com amplificador incluído.
Entradas Componente/CVBS (Áudio)		Ligar um dispositivo externo como, por exemplo, um videogravador, uma STB ou um leitor de DVDs.
Entradas componente (vídeo)		Ligar um dispositivo externo como, por exemplo, um videogravador, uma STB ou um leitor de DVDs.
Entrada Áudio de PC		Conecte a uma porta de saída de linha/de áudio do PC.
SCART 1		Conectar a um dispositivo externo, como um Videogravador, uma STV , ou um leitor de DVD com Entradas AV, S-Vídeo, RGB, L/R, Saída de TV Analógica, e Saída L/R.
SCART 2 (32"/42" apenas)		Conectar a um dispositivo externo, como um Videogravador, uma STV , ou um leitor de DVD com Entradas AV, S-Vídeo, RGB, L/R.
Entrada VGA (PC)		Para ligar à porta VGA do PC.
USB		Ligar a um dispositivo USB.
Vídeo		Ligar um dispositivo externo como, por exemplo, um videogravador, uma STB ou um leitor de DVDs.
CI		Ligar a um dispositivo CI.



Descrição	Ligação	Função
Entrada HDMI 1		Conectar um equipamento HDMI ou um cabo adaptador HDMI-DVI a dispositivos como um leitor de DVD ou uma set-top box.
Entrada HDMI 2 (32"/42" apenas)		Conectar um equipamento HDMI ou um cabo adaptador HDMI-DVI a dispositivos como um leitor de DVD ou uma set-top box.
Entrada HDMI 3		Conectar um equipamento HDMI ou um cabo adaptador HDMI-DVI a dispositivos como um leitor de DVD ou uma set-top box.
SPDIF		Conectar a um dispositivo de saída de áudio digital como um sistema home theater.
Conector de Alimentação		Para ligar o cabo de alimentação incluído.

1.7 Controlo Remoto

Descrição	Ícone	Função
Alimentação		Prima para ligar e desligar o televisor.
Tipo de Sinal de Origem	INPUT	Prima para seleccionar o tipo de sinal de entrada: TV, YPbPr, AV, SCART, PC, HDMI 1, HDMI 2 e USB.
Teclado	<div>1 2 3</div> <div>4 5 6</div> <div>7 8 9</div> <div>0</div>	Utilize para escolher um canal directamente. Prima os botões numerados de 0-9 para introduzir o número do canal (prima os botões 1 e 0 para mudar para o canal 10).
Lista de Programas	Pro.LIST	Prima para apresentar os programas incluídos.

Descrição	Ícone	Função
Último	LAST 	Prima para ir para o último canal seleccionado.
Informações	INFO	Prima para apresentar as informações do canal/programa actual.
Menu	MENU	Prima para activar/desactivar o menu OSD.
OK	OK	Prima para confirmar a selecção.
Botões de setas	^ v < >	Prima o botão para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para se deslocar pelos menus apresentados no ecrã.
Guia Electrónico de Programas	EPG	Prima para apresentar informações de programação detalhadas dos canais (apenas para TVD).
Modo de teletexto	TEXT 	Prima para activar o teletexto.
Botões para ajustamento do volume	VOL+ / VOL-	Prima VOL + para aumentar o volume. Prima VOL - para diminuir o volume.
Sem som	MUTE 	Prima para cortar o som. Prima-o novamente ou prima directamente os botões de ajustamento do volume para repor o som.
Som Dual	I-II 	Prima para alterar a selecção de som do canal de televisão.
Seleccionar programa	P▲ / P▼	Prima P▲ para passar ao número de programa seguinte. Prima P▼ para passar ao número de programa anterior.
Vermelho, Verde, Amarelo, Azul		Prima os botões coloridos para executar tarefas específicas no menu OSD ou no modo de teletexto.

Descrição	Ícone	Função
Índice	INDEX 	Prima para apresentar uma tabela dos assuntos disponíveis na função de teletexto. (Programável somente no modo de teletexto)
Misto	MIX 	Prima para ver o texto por cima do programa que está a ser transmitido. (Programável somente no modo de teletexto)
Ajustar tamanho	SIZE 	Prima para ajustar o tamanho do ecrã. (Programável somente no modo de teletexto)
Legendas	SUBTITLE 	Com uma fonte de TVA, se o modo de teletexto estiver activado e o teletexto possuir uma página de legendas, prima o botão para apresentar a página de legendas. Com uma fonte de TVD, prima para apresentar o OSD das legendas e seleccionar o idioma.
Fixar	HOLD 	Prima para desactivar a mudança automática de páginas quando existe mais do que uma página de teletexto. (Programável somente no modo de teletexto)
Mostrar	REVEAL 	Prima para ver informação oculta como, por exemplo, as soluções de quebra-cabeças. (Programável somente no modo de teletexto)
Modo de Som	SOUND 	Prima continuamente para alternar entre todas as definições de som: Pessoal, Música, ou Voz.
Modo de Imagem	PIC 	Prima continuamente para alternar entre todas as definições de imagem: Vívido, Vídeo, Económico, Pessoal, Normal.
Sair	EXIT	Prima para fechar o menu.
Pausar	FREEZE 	Prima para pausar uma trama de vídeo no ecrã. (Programável somente no modo de origem de TV)


Descrição	Ícone	Função
Temp. suspensão	SLEEP 	Prima repetidamente para definir o temporizador de encerramento (Desligado, 10Min., 20Min., 30Min., 40Min., 50Min., 60Min., 90Min., ou 120Min.). Cancele o temporizador seleccionando a opção "Desligado".
Relação de aspecto	ASPECT 	Prima para ajustar a relação largura-altura da imagem com a relação de aspecto: Auto, Normal, Zoom1, Zoom2 e Ecrã inteiro.

Nota :


- Para melhores resultados, utilize o controlo remoto a uma distância adequada a partir da parte da frente do televisor. Ao apontar o controlo remoto à TV, o ângulo não deve exceder os 30 graus.
- A distância de funcionamento pode ser encurtada quando o sensor do sinal está directamente exposto a uma luz forte.
- Aponte o transmissor existente no controlo remoto ao sensor do sinal e certifique-se de que não existem obstáculos entre eles.

1.8 Introdução das pilhas no controlo remoto


- 1 Abra a tampa do compartimento das pilhas existente na parte de trás do controlo remoto (A).



- 2 Introduza as pilhas tendo em atenção os símbolos de polaridade gravados no interior do compartimento das pilhas (B).



- 3 Reponha a tampa do compartimento das pilhas (C).





ATENÇÃO

- Se o controlo remoto não for utilizado por um longo período de tempo, remova as pilhas e guarde-as em local seguro.
- Tenha cuidado ao mexer em pilhas danificadas ou com fuga de líquido e lave bem as mãos com sabonete caso estas entrem em contacto com o líquido químico das pilhas.
- Se o seu controlo remoto necessitar de duas pilhas, não misture pilhas novas com pilhas usadas uma vez que isto reduz a vida útil das pilhas novas. Pode haver fuga de líquidos químicos nas pilhas usadas.
- Perigo de explosão se as pilhas não forem substituídas correctamente. Substitua as pilhas apenas por pilhas do mesmo tipo ou tipo equivalente ao recomendado pelo fabricante. Elimine as pilhas usadas seguindo as instruções do fabricante.
- Consulte as regras locais relativas à reciclagem ou à eliminação das pilhas usadas ou contacte o ponto de recolha local.
- A tampa do controlo remoto pode incluir no interior um íman, pelo que não deve colocar itens como, por exemplo, relógios, cartões de crédito ou suportes de armazenamento flash próximo da mesma.
- Não faça força para abrir a tampa do controlo remoto para não danificar a dobradiça.


Instalação do televisor

2.1 Alimentação

- 1 Ligue o cabo de alimentação à entrada CA existente na parte de trás do televisor.
- 2 Introduza a ficha existente na outra extremidade do cabo de alimentação numa tomada eléctrica.

2.2 Conexões Posteriores



Consulte a ilustração e a tabela abaixo para as instruções de ligação de dispositivos.



Nº	Ligação	Notas / Instruções
1	Entrada de Áudio	• O cabo de áudio é opcional.
2	VGA	• Os cabos VGA e de áudio são opcionais.
	Entrada de Áudio	
3	HDMI 1	• O cabo HDMI é opcional. • Quando o cabo HDMI para HDMI estiver ligado, não é necessário ligar o cabo de áudio. No entanto, é necessário ligar um cabo de áudio caso tenha ligado um cabo HDMI para DVI.
	HDMI 2	
	HDMI 3	
4	SPDIF	• O cabo SPDIF é opcional.
5	Entradas para sinal de vídeo componente	• Os cabos de vídeo e de áudio são opcionais.
	Entradas de Áudio Componente	
6	SCART 1	• Se os seus dispositivos AV não estiverem equipados com conectores SCART, também precisará de um adaptador SCART (que não SCART para SCART). • Se for utilizado um adaptador SCART, o conector S-Vídeo e os conectores AV não podem ser conectados em simultâneo, ou poderão ser gerados os sinais errados. • O cabo SCART para SCART e o adaptador SCART são opcionais.
	SCART 2	
7	Cabo/Antena	• Se não conseguir receber quaisquer canais após feita a ligação à antena ou ao serviço de televisão por cabo, experimente fazer a pesquisa de canais.
8	Auscultadores	• Os altifalantes internos da TV não emitirão qualquer som quando os auscultadores estiverem ligados.
9	Entradas para sinal de vídeo composto	• Os cabos de vídeo e de áudio são opcionais.
	Entradas Compostas de Áudio	
10	CI	• O cabo de Interface Comum é opcional.
Nota : Os conectores disponíveis podem variar consoante o modelo do televisor.		

2.3 Utilizar a TV

2.3.1 Ligar e desligar o televisor

- 1 Prima  no painel de controlo ou no controlo remoto. O LED de alimentação fica branco quando o dispositivo é ligado.
- 2 Prima o botão  novamente. O LED de alimentação será apagado quando o dispositivo é desligado.

2.3.2 Mudar de origem do sinal

Prima o botão **ENTRADA** no painel de controlo ou no controlo remoto para seleccionar a origem do sinal de entrada.

2.3.3 Efectuar uma Pesquisa Automática de Canais

Antes de utilizar a TV para ver programas, precisa de activar a pesquisa automática de canais primeiro.

- 1 Prima **MENU** no painel de controlo ou no controlo remoto, depois seleccione para aceder ao menu **TV**.
- 2 Seleccione **Canais > Pesquisa canais > Apenas ATV ou ATV e DTV**.
- 3 Prima **>** no controlo remoto para executar a pesquisa de canais.

2.3.4 Selecção de canais

- Prima **P▲** no controlo remoto (ou **P ▲** no painel de controlo) para passar ao canal seguinte.
- Prima **P▼** no controlo remoto (ou **P ▼** no painel de controlo) para passar ao canal anterior.
- Introduza o número específico do canal pretendido premindo os botões numerados existentes no controlo remoto.

2.3.5 Ajustar o volume


- 1 Prima **VOL+** no painel de controlo ou no controlo remoto para aumentar o volume.
- 2 Prima **VOL-** no painel de controlo ou no controlo remoto para diminuir o volume.
- 3 Prima **Cortar o Som** para eliminar o som, e prima **Cortar o Som** novamente ou os botões de volume para restaurar o volume original.

3

Ajustar as definições do Menu (OSD)

O sistema de menus (OSD) apresentados no ecrã proporciona uma forma rápida e simples para ajustamento das definições do seu televisor. O menu OSD pode ser facilmente acedido através dos botões no controlo remoto.

MENUS PRINCIPAIS :
Apresenta uma lista de itens de menu.



Opções AJUSTÁVEIS:
Apresenta a definição/ valor das opções ajustáveis.

INSTRUÇÕES:
Instruções rápidas para ajustamento das definições

Função	Painel de controlo do televisor	Controlo Remoto
Menu OSD	MENU	MENU
Para cima	P ^	Botões Direccionais ^
Para baixo	P v	Botões Direccionais v
Seleccionar/Aumentar	VOL +	Botões Direccionais >
Seleccionar/ Diminuir	VOL -	Botões Direccionais <
Voltar	MENU	EXIT
Sair	MENU	EXIT


3.1 Definições dos menus OSD

Siga as instruções apresentadas na parte inferior do menu de funções OSD. Prima **P** \wedge / **P** \vee no controlo remoto, ou as setas direccionais \wedge / \vee para deslizar pelos menus, **VOL +** no painel de controlo ou a seta direccional \triangleright para seleccionar um item, ou **MENU** no painel de controlo, ou **EXIT** para sair do menu OSD.

Os menus seguintes podem ser definidos através de diferentes métodos de ajustamento.

3.2 Definições de Ajustamento de Imagem

- 1 Prima o botão **MENU** para abrir o menu principal no ecrã. É apresentado o menu **Imagem**.
- 2 Prima \triangleright para aceder ao menu **Imagem**.
- 3 Prima \wedge / \vee para seleccionar um item.
- 4 Prima \triangleleft / \triangleright para ajustar as definições de escalas ou opções.



- 5 Prima **EXIT** para regressar ao início do menu **Imagem**.
- 6 Prima **EXIT** para sair do menu OSD.
 - O menu **Imagem** pode ser usado para ajustar as definições de **Image intel**, **Luminosidade**, **Contraste**, **Cor**, **Matiz**, **Nitidez**, **Temp cor**, **Contr Avanç**, e **Vídeo avançado** (apenas PC).
 - A definição **Image intel** pode ser definida para **Normal**, **Vívido**, **Vídeo**, **Económico**, ou **Pessoal**.
 - As definições de **Luminosidade**, **Contraste**, e **Cor** podem ser ajustadas ao premir \triangleleft / \triangleright para definir as escalas para valores entre 0 e 100.
 - A opção **Matiz** pode ser ajustada premindo os botões \triangleleft / \triangleright para mover as escalas para valores entre -32 e 32.
 - A opção **Nitidez** pode ser ajustada premindo os botões \triangleleft / \triangleright para mover as escalas para valores entre 0 e 7.
 - A opção **Temp cor** pode ser definida para **Normal**, **Quente**, ou **Frio**.
 - A opção **Contr Avanç** pode ser usada para ajustar as definições de **Red ruído**, **Tom da Pele**, **Luz de Fundo**, e **X-Contrast**.
 - A opção **Red ruído** pode ser definida para **Auto**, **Desligado**, **Baixo**, **Médio**, ou **Elevado**.
 - A opção **Tom da Pele** pode ser definida para **Ligado** ou **Desligado**.
 - A opção **Luz de Fundo** pode ser ajustada premindo os botões \triangleleft / \triangleright para mover as escalas para valores entre 0 e 100.
 - A opção **X-Contrast** pode ser definida para **Ligado** ou **Desligado**.


- A opção **Video avançado** pode ser ajustada para as definições de **Luminosidade**, **Contraste**, **Temp cor**, e **Video avançado** no modo de PC.



Nota : As opções apresentadas no ecrã podem variar dependendo da origem do sinal de entrada.

3.3 Ajustar as Definições de Som

- 1 Prima o botão **MENU** para abrir o menu principal no ecrã.
- 2 Prima **▼** para seleccionar o menu **Som**.
- 3 Prima **▶** para aceder ao menu **Som**.
- 4 Prima **▲ / ▼** para seleccionar um item.
- 5 Prima **◀ / ▶** para ajustar as definições de escalas ou opções.



- 6 Prima **EXIT** para regressar ao início do menu **Som**.
- 7 Prima **EXIT** para sair do menu OSD.

- O menu **Som** pode ser usado para ajustar as definições de **Modo de Som**, **Equaliz 120Hz**, **Equaliz 500Hz**, **Equaliz 1.5KHz**, **Equaliz 5KHz**, **Equaliz 10KHz**, **Equilíbrio**, **Virtual Surround**, **Saída dig áudio**, **AVL**, **Tipo**, e **Descr Áudio**.

- A opção **Modo de Som** pode ser definida para **Música**, **Voz**, ou **Pessoal**.
- A opção **Equaliz 120Hz**, **Equaliz 500Hz**, **Equaliz 1.5KHz**, **Equaliz 5KHz**, e **Equaliz 10KHz** podem ser ajustadas premindo os botões **< / >** para mover as escalas para valores entre -6 e 6.
- A opção **Equilíbrio** pode ser ajustada premindo os botões **< / >** para mover as escalas para valores entre -50 e 50.
- A opção **Virtual Surround** pode ser definida para **Ligado** ou **Desligado**.
- A opção **Saída dig áudio** pode ser definida para **Dolby Digital**, **PCM**, ou **Desligado**.

- A opção **AVL** pode ser definida para **Ligado** ou **Desligado**.
- A opção **Tipo** pode ser definida para **Normal**, **Defic Audit**, ou **Descr Áudio**.
- Para ajustar a definição de **Descr Áudio**, seleccione **Descr Áudio** na definição de **Tipo** primeiro. Prima < / > para ajustar as escalas entre 0 e 100.

Nota : As opções apresentadas no ecrã podem variar dependendo da origem do sinal de entrada.

3.4 Ajustar as opções do televisor

1 Prima **INPUT** e seleccione **TV** como tipo de sinal.

2 Prima o botão **MENU** para abrir o menu principal no ecrã.

3 Prima **✓** para seleccionar o menu **TV**.

4 Prima **>** para aceder ao menu **TV**.

5 Prima **▲ / ▼** para seleccionar um item.


6 Prima **< / >** para ajustar as definições de escalas ou opções.

7 Prima **EXIT** para regressar ao início do menu **TV**.

8 Prima **EXIT** para sair do menu OSD.

- O menu **TV** pode ser usado para ajustar as definições de **Modo de sintonizador**, **País**, e **Canais**.


- A opção **Modo de sintonizador** pode ser definida para **Antena**, e **Cabo**.
- A opção **País** pode ser definida para **Áustria**, **Bélgica**, **Bulgária**, **Croácia**, **República Checa**, **Dinamarca**, **Finlândia**, **França**, **Alemanha**, **Grécia**, **Hungria**, **Islândia**, **Irlanda**, **Itália**, **Luxemburgo**, **Países Baixos**, **Noruega**, **Polónia**, **Portugal**, **Roménia**, **Rússia**, **Sérvia**, **Eslováquia**, **Eslovénia**, **Espanha**, **Suécia**, **Suiça**, **Turquia**, **Reino Unido**, **Ucrânia**, e **Outros**.
- A opção **Canais** pode ser usada para executar ou ajustar as definições de **Pesquisa canais**, **Act pesq**, **Pesq FR Única**, **Pesq Analóg Man**, **Seleccção de rede favorita**, **Ignorar canal**, **Orden canais**, **Editar Canal**, **Descodificador**, **Sint fin can an**, e **Limpar lista de canais**.




- Selecione **Pesquisa canais** para activar a pesquisa automática de canais de televisão.



- Selecione **Act pesq** para adicionar automaticamente canais à lista de canais.
- Selecione **Pesq FR Única** para procurar canais digitais no intervalo de RF (Rádio-frequência) seleccionado.



- Selecione **Pesq Analóg Man** para procurar canais analógicos dentro do intervalo da frequência especificada.





- Selecione **Seleção de rede favorita** para seleccionar os canais de TV favoritos da lista de canais.

- Use a opção **Ignorar canal** para impedir o acesso ao canal. Prima **P▲/P▼** no controlo remoto, ou **P▲/P▼** no painel de controlo.



- Selecciona **Orden canais** para alterar a ordenação da lista de canais.
- A opção **Editar Canal** permite-lhe ajustar itens detalhados, como **Número do canal**, **Nome do canal**, **Frequência**, **Sistema de cor**, e **Sistema de Som** para cada canal.



- Para alterar o número do canal, seleccione **Número do canal** e use aos botões numéricos no controlo remoto para inscrever os números.
- Para alterar o nome do canal, seleccione **Nome do canal** e use aos botões numéricos no controlo remoto para inscrever letras, números, ou símbolos. Prima os botões repetidamente para alterar para outros caracteres.


BOTÃO	CARÁCTER			
0	+	-	.	0
1	A	B	C	1
2	D	E	F	2
3	G	H	I	3
4	J	K	L	4
5	M	N	O	5
6	P	Q	R	6
7	S	T	U	7
8	V	W	X	8
9	Y	Z	9	

- A opção **Frequência** apresenta a frequência do canal actual.
- A opção **Sistema de Cor** apresenta o tipo de sistema de cor do canal actual.
- A opção **Sistema de Som** apresenta o tipo de sistema de som do canal actual.
- A opção **Descodificador** suporta a funcionalidade Canal+ (canais de TV por subscrição com programas encriptados).
- Seleccione a opção **Sint fin can an** para ajustar de forma precisa a frequência do canal analógico e assegurar um sinal de alta qualidade.
- Seleccione **Limpar lista de canais** para eliminar todos os canais.

Nota : As Definições do televisor só estão disponíveis no modo de TV.

3.5 Ajustar as Definições das Funcionalidades

- 1 Prima **MENU** para aceder ao ecrã do menu OSD.
- 2 Prima **↙** para seleccionar o menu **Funcionalidades**.
- 3 Prima **➤** para aceder ao menu **Funcionalidades**.
- 4 Prima **↗** / **↘** para seleccionar um item.
- 5 Prima **↵** / **➤** para alterar as definições de opções.
- 6 Prima **EXIT** para regressar ao início do menu **Funcionalidades**.
- 7 Prima **EXIT** para sair do menu OSD.




- O menu **Funcionalidades** pode ser usado para ajustar as definições de **Idioma do menu**, **Modo 4:3**, **Format imagem**, **Horas**, **Legenda**, **Idioma Teletexto**, **Interface Comum**, **OAD**, **Limit acesso**, **Rest Predef**, **Automatisch uitschakelen**, e **SW Ver.**.
- A opção **Idioma do menu** pode ser usada para alterar o idioma do menu (OSD).
- A opção **Modo 4:3** pode ser usada para ajustar a relação de aspecto da imagem para **4:3** e **16:9**.
- A opção **Horas** pode ser usada para ajustar as definições de **Fuso horário**, **Horas**, e **Temporizador**.
- A opção **Legenda** pode ser usada para ajustar as definições de **Legendas analógicas**, **1ª Legendas**, **2ª legendas** e **Tipo de Legenda**.
- A opção **Idioma Teletexto** pode ser usada para ajustar o **Idio ttx digital** e **Desc Pág Idiomas**.
- Seleccione **Interface Comum** para consultar informações do fornecedor da IC.
- Seleccione **OAD** para actualizar o software do dispositivo.
- Seleccione **Rest Predef** para restaurar todas as definições para os valores originais.
- Seleccione **SW Ver.** para consultar a versão de firmware actual.
- Seleccione **Limit acesso** para ajustar as definições de **Bloq de canais**, **Orient parental**, **Bloq Introd**, **Def. senha** e **Limpar tudo**. Ser-lhe-á pedida a senha antes de aceder ao menu secundário de **Limit acesso**. Por predefinição, a senha é "1234".



- Seleccione **Bloq de canais** para bloquear o acesso a canais específicos.
- Seleccione **Orient parental** para definir a Classificação Etária. Prima **< / >** para ajustar o valor entre 4 e 18 ou definir como **Nenhum**.
- Seleccione **Bloq Introd** para bloquear a introdução de conteúdos.

- A opção **Automatisch uitschakelen** pode ser definida para **Ligado** ou **Desligado**.



- Seleccione **Limpar tudo** para restaurar as predefinições de todas as opções de limitação de acesso.

Nota : O bloqueio de canais só está acessível no modo de TV.

- As selecções da opção **Format imagem** incluem **Auto**, **Normal**, **Zoom1**, **Zoom2**, e **Ecrã inteiro**. Veja abaixo para mais informações.

Auto	
Normal	
Zoom1	
Zoom2	
Ecrã inteiro	


Nota : As opções apresentadas no ecrã podem variar dependendo da origem do sinal de entrada.

3.6 Ajustar as Definições do modo Económico

- 1 Prima **MENU** para aceder ao ecrã do menu OSD.
- 2 Prima **▼** para seleccionar o menu **Económico**.
- 3 Prima **>** para aceder ao menu **Económico**.
- 4 Prima **▲** / **▼** para alterar as definições das opções.
- 5 Prima **MENU** para voltar ao início do menu **Económico**.
- 6 Prima **EXIT** para sair do menu OSD.

- O menu **Económico** pode ser usado para ajustar as definições para **Desligado** e **Ligado**.



Situação	Solução
Não há imagem nem som.	<ul style="list-style-type: none"> Ligue correctamente o cabo de alimentação. Verifique se o LED de alimentação está ou não ligado. Prima  no painel de controlo ou no controlo remoto. Prima o botão Entrada para percorrer as várias origens de sinal de vídeo existentes. Prima P▲ ou P▼ para mudar para outros programas de TV. Certifique-se de que todos os cabos estão devidamente ligados.
Não há imagem, ou a imagem é de má qualidade, mas o som está bom.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a ligação do cabo da antena e do serviço de televisão por cabo. Ajuste o Brilho no menu Imagem do OSD.
A imagem não apresenta qualquer cor.	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste a opção Cor no menu OSD Imagem.
A imagem está boa, mas não há som.	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que o dispositivo de origem está a funcionar correctamente. Certifique-se de que o cabo de áudio está devidamente ligado. Desactive o botão Mute. Prima VOL + no painel de controlo ou no controlo remoto.
Um dos altifalantes não emite som.	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste a opção Equilíbrio no menu Som do OSD.
Não consigo receber alguns canais de televisão ao utilizar o serviço de televisão por cabo.	<ul style="list-style-type: none"> Tente a função Pesquisa canais no menu OSD Canais.
Quero repor as opções predefinidas para o televisor.	<ul style="list-style-type: none"> Use a função Rest Predef no menu OSD Funcionalidades.
Não consigo utilizar os menus.	<ul style="list-style-type: none"> Se os itens apresentados no ecrã apresentarem uma cor cinzenta, é porque não estão disponíveis.
A imagem no ecrã vira-se ao contrário.	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que o cabo do sinal de vídeo está devidamente ligado.
O ecrã apresenta algum ruído.	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste a posição da antena afastando-a de estradas ou de outras fontes de interferência. Verifique a ligação do cabo da antena e do cabo do sinal de vídeo.
Imagens desfocadas ou sobrepostas.	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste a definição de nitidez.. Escolha programas com sinais de alta qualidade. Ajuste a posição da antena ou substitua o cabo do sinal de vídeo.
O controlo remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que as pilhas estão correctamente introduzidas. Substitua as pilhas usadas por pilhas novas. Certifique-se de que o cabo de alimentação do televisor está devidamente ligado. Certifique-se de que não existem obstáculos entre o controlo remoto e o sensor. Experimente utilizar o controlo remoto mais perto do televisor.

Valores Suportados

Valores Suportados no Modo PC

Modo	Resolução	Frequência horizontal (KHz)	Frequência vertical (Hz)
1	640 x 480	31.469	59.94
2	800 x 600	35.156	56.25
3	800 x 600	37.879	60.317
4	1024 x 768	48.363	60.004
5	1280 x 720	44.772	59.855
6	1280 x 768	47.776	59.87
7	1360 x 768	47.72	59.799
8	1280 x 1024	63.981	60.02
9	1920 x 1080	66.587	60

Valores Suportados no Modo de Vídeo

Resolução (pontos activos)	HDMI/YPbPr
480i	V
576i	V
480p	V
576p	V
720p	V
1080i	V
1080p	V

Compatibilidade de dispositivos USB

Dispositivo	Formato de ficheiro
Dispositivo USB 2.0	Memória USB, leitor de cartões USB
Sistema de Ficheiros	FAT/FAT 32
Formato de ficheiros de imagem	JPEG (*.JPG), PNG
Formato de música	MPEG1 (*.MP3) Taxa de bits: 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Frequência de amostragem: 32k, 44,1k, 48kHz
Formato de ficheiros de vídeo	MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4, *.MOV, *.MKV) H.264 (*.AVI, *.MP4, *.MOV, *.MKV, *.TS)

Notas:


- Não suporta “NTFS” e o tamanho máximo de um único ficheiro é de 4GB.
- Não são suportados ficheiros no format jpeg progressivo.
- Devido à limitação de compatibilidade, nem todos os dispositivos USB podem ser apresentados devidamente.
- Não é garantida a operação com concentradores USB.
- Devido à limitação de compatibilidade, nem todos os discos rígidos externos podem ser detectados devidamente.
- Os cabos usados para prolongar o dispositivo USB devem estar certificados para a norma USB 2.0.
- Nos dispositivos USB, os ficheiros de vídeo podem não ser reproduzidos devidamente se a velocidade não for suficiente.

Especificações

Nº de Modelo:	SV19LMMB	SV22LMMB	SV25LMMB	SV28LMMB	SV32LMNB	SV42LMNB
ECRÃ						
Relação de Aspecto	16:9	16:9	16:9	16:10	16:9	16:9
Resolução	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1200	1920 x 1080	1920 x 1080
Idioma do OSD	Búlgaro, Croata, Checo, Dinamarquês, Neerlandês, Inglês, Estónio, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Irlandês, Letão, Lituano, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sérvio, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, Sueco, Turco, Ucraniano					
MELHORIA						
Saída de som (Watts RMS)	3 W	3 W	5 W	5 W	10 W	10 W
Modo de Som	Pessoal, Música, Voz					
Formato da Imagem	Auto, Normal, Zoom1, Zoom2 e Ecrã inteiro					
Modo de Imagem	Normal, Vívido, Vídeo, Económico, Pessoal					
LIGAÇÃO						
Conector Posterior	Entrada do Sintonizador (75 Ω), Entrada PC: D-SUB e áudio de PC, Vídeo Componente e Entrada de Áudio E/D					
	SCART 1 SPDIF HDMI 1	SCART 1 SPDIF HDMI 1	SCART 1 SPDIF HDMI 1	SCART 1 SPDIF HDMI 1	SCART 1 SCART 2 SPDIF HDMI 1 HDMI 2	SCART 1 SCART 2 SPDIF HDMI 1 HDMI 2
Conector Lateral	Interface Comum, USB, Auscultadores, entrada AV (Áudio/Vídeo Composto)					
	HDMI 2	HDMI 2	HDMI 2	HDMI 2	HDMI 3	HDMI 3
PESO & DIMENSÕES						
Dimensão do Produto (mm) L x A x P (com suporte)	467,01 x 341,44 x 148	533,81 x 379,31 x 148	609,35 x 443 x 210	672,91 x 527,11 x 220	790,18 x 571,43 x 240	1021,1 x 705,8 x 270
Peso Líquido	3,74 kg	4,41 kg	6 kg	8,035 kg	13 kg	19 kg
ALIMENTAÇÃO						
Operação (Máx.)	26 W	30 W	36 W	55 W	95 W	120 W
Suspensão	< 0,5 W					
Alimentação de Rede	220~240V CA 50~60 Hz					
Temperatura Ambiente	5 °C ~ 35 °C					

Desmontar o suporte da base

- 1 Desconecte todos os cabos da TV para evitar danos aos mesmos.
- 2 Coloque cuidadosamente a TV voltada para baixo numa superfície lisa e macia (cobertor, espuma, pano, etc.) para evitar quaisquer danos à TV.
- 3 Remova os parafusos para que o suporte da base possa ser removido.
- 4 Remova o suporte da base com cuidado.




(somente para referência)

Montagem da TV na parede:

Nome do Modelo	Suporte de parede compatível com VESA (AxL)	Número dos orifícios de montagem	Tipo de parafuso	Carga máxima
SV19LMMB	100x100 mm	4	Métrico 4 x 10 mm	15 kg
SV22LMMB	100x100 mm	4	Métrico 4 x 10 mm	18 kg
SV25LMMB	100x100 mm	4	Métrico 4 x 10 mm	24 kg
SV28LMMB	100x100 mm	4	Métrico 4 x 10 mm	30 kg
SV32LMNB	200x200 mm	4	Métrico 4 x 14 mm	36 kg
SV42LMNB	200x200 mm	4	Métrico 6 x 12 mm	72 kg

- 1 Compre um suporte de parede compatível com a norma VESA (queira consultar a tabela acima).
- 2 Determine a posição ideal para fixar o televisor à parede.
- 3 Fixe firmemente o suporte à parede.
- 4 Fixe a TV no suporte usando os 4 orifícios de fixação nas partes posterior e central da TV.



Nota :

- Por favor leia as instruções específicas do suporte de parede para o colocar devidamente.
- O suporte de base do televisor pode ser aparafusado a uma mesa ou superfície resistente através do orifício na parte posterior do suporte da base.

**Instalar a televisor HD LED-LCD requer conhecimentos próprios que só deverão ser executados por pessoal qualificado. Os clientes não deverão tentar proceder a estas ações por si próprios. A Hannspree rejeita qualquer responsabilidade pela montagem inadequada ou montagem que resulte em acidentes ou ferimentos. Pode pedir a pessoal qualificado acerca da utilização de um suporte adicional para instalar a TV na parede.*

Utilizar o Organizador de Cabos

Oriente os cabos através do grampo como exemplificado:

